

## **2TEC2 PAIGALDUSJUHE**

---

Käesolev instruktisioon on juhend, mis ei vabasta paigaldajaid vastutusest paigaldustööde õige läbiviimise eest. Paigaldustööd peavad olema teostatud professionaalsete paigaldajate poolt järgides PVC-katete üldiseid paigaldusreegleid.

### **Aluse ettevalmistamine**

Aluspeind peab olema kõva, tasane ning vaba igasugusest prahist ja liimi kahjustavatest ainetest. Igal juhul peab aluspõrand olema enne paigalduse algust testitud ja testi tulemused kirjalikult fikseeritud.

### **Aktsepteeritud aluse tüübid:**

1. Batoon – uus betoonalus peab olema kuiv (niiskus ei tohi ületada 75%), lihvitud ja niiskuse eest kaitstud. Vanad betoonpinnad peavad olema tasased ja puhtad. Batoonpõrand peab olema testitud niiskuse, poorsuse ja leelisuse suhtes. Kui on tegemist poorse põrandaga, tuleb kasutada krunti. Kui leelisuse pH on suurem kui 9, peab põrand enne paigaldamist olema töödeldud vastavate kemikaalidega.
2. Keraamiline plaat – peab olema karestatud. Vuugid ja ebatasasused peavad olema täidetud tasandusseguidega.
3. Kivi ja terrazo – vaha ja kemikaalide jäägid tuleb eemaldada, vuugid täita ja pind peab vastama tasasuse nõuetele.
4. Vinüülplaadid – vaha peab olema eemaldatud.
5. Terasplaadid – õli tuleb eemaldatud.

2TEC2-d on võimalik kasutada ka trepiastmetel koos esiserva liistuga. Paigaldamiseks tuleb kasutada heakskiidetud liimi. Ühelgi juhul ei tohi kasutada bituumenit või asfaldi sisaldavaid liime.

### **Paanide ettevalmistamine**

Paanide väljalõikamisel arvestada 5-10 cm varuga. Kui ühte ruumi paigaldatakse materjal mitmest rullist, peavad need olema ühest ja samast partiist. Ühest rullist lõigatud paanid paigaldada lõikamise järjekorras üksteise kõrvale samasuunaliselt. Suuna hoidmiseks on materjali tagaküljele trükitud nooled. Materjali suund põrandal on vaja kooskõlastada tellija või disaineriga. Välitingimustesse paigaldamisel püüdkе minimaliseerida vuukide

arvu ja katsuge vuuke mitte uste alla ning suure käidavusega kohtadesse paigutada.

### **Paanide paigaldamine**

Kõigepealt märkige põrandale esimese paani paigaldusjoon. 2TEC2 rullidel on mõlemas ääres värviline koeriba, mis tähistab mustri algust. Paani lahti rullides lõigake ära välimine värvilise kiuga tähistatud koeribake. Pärast lõikamist peab koeserv jääma täiesti sirge. Seejärel asetage teise paani serv esimese paani ääre alla nii, et värviline koeäär oleks kaetud. Lõigake teise paani serv ettevaatlikult ja sirgelt maha. Nüüd nihutage teine paan esimese kõrvale nii, et liimimisel oleks tagatud nõuetekohaselt tihe vuuk. Seejärel pöörake pool esimest paani tagasi, kandke liim põrandale, laske liimil kuivada vastavalt tootjatehase instruksioonile ning asetage paan kohale, jälgides, et lõigatud serv ühtiks põrandale kantud paigaldusjoonega. Korrake sama protseduuri paani teise poolega. Jälgige, et paani tagasipööramisel ei vigastaks materjali. Seejärel rullige paan üle 80 kg raskuse rulliga, tagamaks liimi ühtlast jaotust katte all ja kõigi õhumullide eemaldamist. Sama protseduuri korrake ka teiste paanidega töötades reeglina ruumi keskest ruumi äärte suunas.

Kui kõik paanid on paigaldatud, kanna vuukidesse ettevaatlikult PVC vuukide külmootevedelik, vältimaks mustuse ja niiskuse sattumist katte alla. Vältige külmootevedeliku sattumist katte peale.

Katte peal ei tohi liikuda minimaalselt 24 tundi peale paigaldamist. Peale 72 tunni möödumist on lubatud läbi viia puhastustöid ja mööbli paigaldamist.

### **Tehase garantiitingimustele vastav liim (teiste liimide kasutamisel 2TEC2 tootjatehase garantii ei kehti):**

2TEC2 Rullidele: Uzin KE66, Thomsit KE188 E, Mapei Ultrabond Eco V4 SP, Wulff Multicoll.

2TEC2 Plaatidele: Uzin1000, Wulff Blitzfix, Thomsit T425, Mapei Ultrabond Eco Tack LVT.

Märjad ruumid ja välitingimused: Uzin KR421, Mapei Adesilex G20.

Trepid, liistud ja vertikaalpinnad: Uzin WK222, Mapei Ultrabond Aqua-Contact.

WERNER MÜLLER PVC - külmootevedelik.

**Täiendav informatsioon** paigaldust puudutavates küsimustes - OÜ Tekero Pärnu mnt 160, 11317 Tallinn. Telefon 681 8313.