

## **AMTICO PAIGALDUSÕPETUS**

---

Korraliku lõpptulemuse saavutamiseks peab arvestama järgmiste kõrvalteguritega:

1. Aluspõranda ja tasanduskihi niiskus ei tohi ületada 75% relatiivset niiskust.
2. Ruumi temperatuur peab olema 24 tundi enne paigaldamist, paigaldamise ajal ja 24 tundi pärast paigaldamist 18-27°C.
3. Kui aluspõrand puutub kokku pinnasega, tuleb sellele teha korralik niiskust tõkestav membraan.
4. Aluspõrand peab olema sile, kõva, puhas ja tolmuvaba.
5. Kui aluspõrand on varustatud põrandaküttega, peab tagama, et põranda temperatuur ei tõuseks üle 27°C.

Enne paigaldamist kontrolli kindlasti pakendite markeeringutelt vastavust projektiga.

Paigaldaja peab olema varustatud kõigi vajalike tööriistatega ja omama vajalikku väljaõpet.

Kuivades ruumides võib kasutada akrüülemulsiooni baasil valmistatud liimi, märgades ja väga kuuma või külma kätte jäävates ruumides peab kasutama kahekomponentset epoksüüd- või poluüretaanliimi.

### **Mõningad näpunäited akrüülliiimi kasutamisel:**

1. Kasuta liimikammi, mille hammastus on 1mm sügav ja vahe 4mm.
2. Loe tähelepanelikult läbi liiminõul olev kasutusjuhend.
3. Rulli katet kindlasti kahes suunas vähemalt 45kg rulliga.
4. Ära koorma põrandat mitte enne kui 24 tundi peale paigaldamist.

### **Punktid, mida peab silmaspidama epoksüüdliiimi kasutamisel:**

1. Ära sega ning kanna põrandale rohkem liimi, kui suudad paigaldada 30 minuti jooksul.
2. Ära lase liimi ära kuivada. Kui põrandale kantud liimipinnale on tekkinud kile, on nakkumine vähenenud.
3. Ära kõnni värskelt paigaldatud plaatidel enne 5-6 tunni möödumist.
4. Lõika seinäärsed plaadid parajaks enne liimi põrandale kandmist.
5. Rullimisel jälgi, et plaadid paigalt ei nihkuks.
6. Eemalda liimijäägid põrandalt koheselt, et ei tekiks pärast probleeme.
7. Puhasta tööriistad kohe epoksüüdliiimi lahustiga.

Enne, kui alustad plaatide paigaldamist, tutvu kindlasti projektiga ja kui viimases ei ole lisatud plaatide paigaldamise skeemi, siis arvesta sellega, et olenevalt plaatide kujust on erinevad soovituselised paigaldamiseks.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöördu meie büroosse aadressil  
**Pärnu mnt 160 Tallinn, telefon 6518 313.**