

## Nora kummikatete hooldusjuhised.

See juhised kehtib järgmistele toodetele:

**Noramend: 825/923/925/926/992/928/  
grano/lago/serra/strada/crossline/satura/ed/ec  
Noraplan: stone/ uni / mega acoustic/signa acoustic/  
stone acoustic/sentica acoustic/astro ec/mega ed/  
signa ed/stone ed/ sentica ed**

NB! Kui teil on raskusi oma põrandal oleva Nora toote pinnakatte identifitseerimisega, siis palun pöörduge Tekero büroosse telefonil 651 8313 või meiliga [tekero@tekero.ee](mailto:tekero@tekero.ee)

### IGAPÄEVANE HOOLDUS

- Korjake kokku suurem mustus ja praht
- Puhastage peenem praht ja tolm kuiva mikrokiud mopi või tolmuimejaga
- Puhastage uksematid
- **Käsitsipesu** – kasutage neutraalseid põrandapuhastusaineid, kahe ämbriga koristuskäru ja korralikku moppi. Loputa tihti moppi ja vaheta põrandapesuvett. Lubatud ained leiad Nora puhastuskemikaalide tabelist.
- **Masinpesu** - Lubatud ained leiad Nora puhastuskemikaalide tabelist. Siledade põrandate puhul kasutage punast ketast (3M, Vileda) ja struktuurse katte puhul fiiberkiust ketast (Taski). Masinapesu puhul jälgida, et masinaga liigutakse piisava aeglusega. Liiga kiire edasi liikumise puhul jääb põrand mustaks. Poleerimiseks kasutage sobivat poleerimisketast, et saavutada ühtlane kaitsekiht.
- **Masinpesu kiirete pööretega (High Speed) puhastusmasinaga (kuni 1200 rpm)** - kasutage vaha parandavaid põrandapuhastusaineid. Puhastusainet pritsida õhuke umbes 2m<sup>2</sup> suurune kiht masina ette.

### PERIOODILINE HOOLDUS

- Eemaldage vaha ja mustus vastavalt Nora puhastuskemikaalide tabelis märgitud vahenditele. Loputa põrand seejärel vähemalt 2 korda ja lase kuivada. Põranda poleerimiseks ja läigestamiseks kasuta sobivat ketast, suurema mustuse eemaldamiseks aga punast ketast.
- Soovi korral võib põranda vahatada. Kasutada Nora puhastuskemikaalide tabelis soovitatud vahendeid ja aineid. Elektritjuhtivaid põrandaid ei või vahatada ilma meiega eelnevalt konsulteerimata!
- Enne vaha põrandale kandmist veendu, et põrand on täiesti puhas ja kuiv.

- Õhuniiskus – suhteline õhuniiskus ruumis peaks olema 25-75%. Liiga niiskes ruumis vaha ei kuiva korralikult ning pind jääb pehmeks ja kleepuvaks. Liiga kuivas ruumis aga vaha kuivab liiga kiiresti ning korralikku vahakihti ei moodustu.
- Optimaalne temperatuur vahatamiseks on umbes 15-28 kraadi C.
- Vaha kanda kuivale põrandale. Alusta väljapääsust kaugeimast punktist. Alusta umbes 15cm kauguselt seinast ja kanna risti seinaga ühtlane õhuke kiht vaha põrandale. Lase vahal täielikult kuivada (vähemalt 30 min!). Seejärel kanna põrandale järgmine õhuke ühtlane vahakiht piki seina.
- Kui soovite vaha läigestada, siis võib seda teha 24 tunni möödudes vahatamise lõpust.
- Täielikult kivistub vaha 10 päeva jooksul. Seega soovitame esimese 10 päeva jooksul kasutada kuivi ja väheniiskeid puhastusmenetlusi.
- Vahakihti tuleb uuendada korra aastas, väga käidavatatel aladel nii sageli kui vajalik
- Vahakiht püsib parim kui igapäevaseks hoolduseks kasutada kiirete pööretega (HighSpeed) põrandaholdusmasinat ja vaha täiendavat puhastusainet.

## **EHITUSJÄRGNE HOOLDUS**

- Ehitusjärgset hooldust võib alustada 48 tunni möödudes paigaldamise lõpetamisest.
- Kummikatete tootmisprotsessi iseärasuste tõttu on materjal kaetud õlilaadse kaitsekihiga. See kiht tuleb peale paigalduse lõpetamist eemaldada. Selleks tuleb esmalt korjata kokku suurem ehitusjärgne praht ja tolm.
- Seejärel töödelda põrand sobiva kemikaaliga vastavalt Nora puhastuskemikaalide tabelile, seal juures kasutage punase kettaga puhastusmasinat (tarnija Sanmal).
- Jälgida et põrand ei kuivaks ära kemikaalidega töötlemise ajal.
- Kemikaalil lasta mõjuda vastavalt tootja instruksioonidele. Seejärel põrand korralikult loputada ja kuivatada.
- Soovi korral võib põrandat ka vahatada. Selle jaoks sobivad ained leiad tabelist Nora puhastuskemikaalid.
- Vahatamise juhised on analoogsed Perioodilise hoolduse vahatamisele.
- Pinnakahjustuste ja plekkide eemaldamise vajadusel palume nõu saamiseks pöörduda Tekerosse.

Kõikide Nora puhastuskemikaalide tabelist erinevate vahendite kasutamisel palume konsulteerida eelnevalt kas Nora tehasega või Tekero'ga.

Kui hooldusprotseduurid erinevad käesoleva juhise nõuetest, ei ole tehasel võimalik tagada materjali pika-ajalisuse garantiid.